



## Manual de instrucciones para la parte # NC25X, NC25XB, NC25XG, NC25XF y NC25X-MAN

# Carretilla Aqua Sub XTREME™

Battery Watering Technologies



- Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para protegerse del ácido sulfúrico.
- Irrigar solamente después de cargar la batería.
- No usar la bomba en un área con explosivos.
- No usar el tanque para bombear líquidos inflamables (gasolina, combustible, aceite, etc.)
- Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

### Para comenzar:

1. Cargue la batería antes de usar el tanque por primera vez, o si ha estado guardado durante más de seis meses, para asegurarse que la unidad esté totalmente cargada.
2. Llene el tanque con agua limpia, preferiblemente desionizada, a través de la tapa plegable.
3. Elimine cualquier residuo de aire en la manguera echando agua en el tanque hasta que el flujo de agua sea continuo. Más abajo encontrará las instrucciones para usar la Unidad de llenado directo.

**Nota:** la bomba de la carretilla viene equipada con un interruptor de energía (en el panel trasero) y un interruptor de presión integrado y programado en la fábrica. La bomba funciona según la demanda y se apagará cuando la presión se acumule en la manguera.

### Instrucciones de carga:

1. Coloque el interruptor de encendido en OFF (O).
2. Enchufe el cable en la toma de energía ubicada en la parte trasera.
3. Enchufe el cable a una toma de energía de 100-240 VAC 50/60Hz. (Es posible que necesite un cable diferente si se encuentra fuera de los EE.UU.)

*Las luces LED indicarán el nivel de carga de la batería; busque los códigos en la parte trasera de la carretilla.*

### Energía AC

Para utilizar energía AC, siga las instrucciones de carga y luego coloque el interruptor de encendido en ON (I). La bomba solo utilizará energía AC cuando se encuentre enchufada y encendida.

### Instrucciones de operación con la Unidad de llenado directo:

1. Lea el apartado Para comenzar. Asegúrese que la unidad esté cargada o enchufada y llena de agua.
2. Coloque el interruptor de encendido en ON (I).
3. Retire la tapa contra el polvo del sistema de suministro de agua y enchufe el conector macho del sistema de suministro con el conector hembra de la unidad de llenado directo.
4. Apriete la manija de la unidad de llenado directo para comenzar a irrigar. Verá que el indicador de flujo comenzará a girar.
5. Cuando el indicador de flujo deje de girar y los indicadores de las válvulas se eleven hasta el tope, suelte la manija y desenchufe los conectores.
6. Retire los conectores y desconecte el tanque tras irrigarlo. Reemplace la tapa contra polvo del sistema de suministro. Nunca deje el tanque conectado después de irrigarlo.
7. Apague la unidad cuando todas las baterías hayan sido irrigadas.

### Instrucciones de operación con la Pistola manual:

1. Lea el apartado Para comenzar. Asegúrese que la unidad esté cargada o enchufada y llena de agua.
2. Coloque el interruptor de encendido en ON (I).
3. Retire las tapas de la batería.
4. Coloque la boquilla en la celda de la batería a llenar. Apriete el gatillo hasta que se active el apagado automático. Evite derrames dando golpecitos suaves a la boquilla.
5. Retire la pistola de la batería y repita los pasos 4 y 5 hasta llenar todas las celdas.
6. Una vez concluida la irrigación, apague la unidad y reemplace las tapas de la batería.

### Solución de problemas:

#### La bomba NO trabaja ni fluye el agua:

7. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en ON (I).
8. Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada.
9. Retire los tornillos para retirar el panel trasero. Asegúrese de que los ganchos de la batería estén bien conectados.
10. Revise el fusible en los cables de la bomba. Si está quemado, reemplace con uno nuevo tipo minicuchilla de 15 amperios.

#### La bomba trabaja, pero no ceba:

1. Revise la rejilla del filtro de la manguera en el agujero de entrada (en la base del panel trasero). El tanque debe estar vacío al hacerlo, de otra forma tendrá que colocarlo de lado para que no haya agua en el agujero de entrada. Deberá desatornillar la cubierta transparente para llegar a la rejilla. Las instrucciones para limpiar la rejilla están en el apartado de Mantenimiento.

### Mantenimiento

La rejilla del filtro de la manguera debe ser retirada y limpiada periódicamente para asegurar que funcione de forma adecuada. Antes de limpiar la rejilla, retire el agua del tanque. Desatornille la cubierta transparente en el filtro para llegar a la rejilla. Con cuidado, enjuague la rejilla con agua y, de ser necesario, utilice un cepillo de dientes para eliminar cualquier residuo. No hacerlo puede reducir la presión del agua y los niveles de flujo necesarios para que el sistema de irrigación funcione adecuadamente.

### Garantía:

Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de envío.



**PRECAUCIÓN:** Si este producto será almacenado en condiciones propensas al congelamiento, drenar toda el agua para prevenir daños.

T: 336-714-0448  
F: 336-714-0449  
G: 877-522-5431  
Aqua\_Sub\_XTREME\_INSS\_0321



Battery Watering Technologies