



Chariot Aqua Sub Jr.™

Battery Watering Technologies



- Toujours porter de l'équipement de protection (lunettes, gants, etc.) pour vous protéger de l'acide sulfurique.
- Remplir d'eau seulement après la charge
- Ne pas utiliser la pompe dans un environnement explosif.
- Ne pas utiliser le réservoir pour des liquides inflammables (solvants, essence, huile, etc.)
- Lire les instructions entièrement avant de débiter l'installation.

Instructions d'Assemblage:

1. Retirer la poignée de la boîte et assemblez-la. Utiliser les goupilles de verrouillage pour la sécuriser.
2. Brancher ensemble les deux connecteurs noirs (situés près de l'ouverture au bas du panneau) pour attacher la pompe à la batterie.
3. Charger la batterie - Référez-vous aux instructions à la page suivante.

Instructions d'Opération avec le Fusil de Remplissage Direct:

1. Remplir le réservoir d'eau propre ou désionisée par l'ouverture sur le dessus du réservoir. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la poignée à "ON".
2. Retirer le capuchon anti-poussière du système d'eau et branchez le connecteur mâle au connecteur femelle du fusil de remplissage direct.
3. Presser la poignée sur le fusil pour débiter le remplissage. Vous verrez alors l'indicateur de débit commencer à tourner.
4. Lorsque l'indicateur de débit arrête de tourner et tous les indicateurs visuels sur les valves sont remontés, relâcher la poignée et débrancher les connecteurs.
5. Replacer le bouchon anti-poussière sur le système. Ne laissez jamais le réservoir branché après le remplissage.
6. Éteindre l'alimentation lorsque toutes les batteries sont remplies.

Instruction d'Opération avec Fusil de Remplissage Manuel:

1. Remplir le réservoir par l'ouverture du dessus avec de l'eau propre ou déionisée.
2. Retirer les bouchons de cellules.
3. Mettre le bouton sous la poignée à l'arrière du chariot à la position "ON". Presser la poignée sur le fusil pour libérer toute bulle d'air dans le boyau, en renvoyant le contenu dans le réservoir jusqu'à ce qu'il y ait un débit constant sortant du fusil.
4. Insérer l'embout dans l'ouverture de la cellule à être remplie. Serrez la gâchette jusqu'à ce que l'arrêt automatique s'active. Relâcher la gâchette et taper doucement l'embout contre l'ouverture pour éviter des égouttements.
5. Retirer le fusil de la batterie. Répéter jusqu'à ce que toutes les cellules soient remplies.
6. Lorsque le remplissage est terminé, éteindre le chariot et replacer le capuchon anti-poussière.

Instructions pour la Charge:

Chargez la batterie avant la première utilisation ou si le chariot a été entreposé depuis plus de 6 mois afin d'assurer un bon rendement.

1. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la poignée à "OFF".
2. Insérer la fiche (moulée au bout du cordon d'alimentation) dans la prise qui est située sur le dessus gauche de la poignée.
3. Brancher le chargeur sur une alimentation de 100 à 240 Vac 50/60Hz. (Il est possible qu'un adaptateur soit requis à l'extérieur des É-U.)
4. Lors de la charge, le témoin lumineux sera rouge et changera au vert lorsque la charge est complétée. Débrancher la fiche de la prise et le chargeur de l'alimentation AC.

Dépannage:

La pompe ne démarre PAS:

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt est en position "ON" (l'interrupteur d'alimentation est situé sur la poignée de l'appareil).
2. Assurez-vous que la batterie 12V est pleine charge.
3. Vérifier le fusible en série sur les fils de la pompe (situé derrière le couvert arrière). Remplacez-le s'il est ouvert (5A mini à lamelle).
4. Vérifier qu'il y a une bonne connexion aux terminaux de la batterie (situé derrière le couvert arrière).

La pompe démarre mais n'amorce pas:

1. Assurez-vous que le niveau de l'eau est au-dessus de l'entrée de la pompe.
2. Assurez-vous que le boyau ne soit pas bloqué ou entortillé.

Entretien:

Svp utiliser la passoire pour éviter que des débris atteignent la pompe.

Garantie:

Ce produit est garanti contre les défauts de manufacture et de matériaux pour une période d'une année après l'expédition.



ATTENTION: Si le produit est entreposé à des températures sous le point de congélation, videz complètement l'eau pour prévenir les bris.

T: 336-714-0448
F: 336-714-0449
G: 877-522-5431
www.batterywatering.com
AquaSubJr_INSEF_0618



Battery Watering Technologies