



Carretilla Aqua Sub™



- Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para protegerse del ácido sulfúrico.
- Irrigar solamente después de cargar la batería.
- No usar la bomba en un área con explosivos.
- No usar el tanque para bombear líquidos inflamables (gasolina, combustible, aceite, etc.)
- Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

Instrucciones de ensamblaje:

1. La carretilla viene parcialmente ensamblada de fábrica. Acople la manija y conecte el cableado a la batería 24 DCM (no incluida).
2. Conecte el cargador.
 - A. El cable rojo del juego de dos cables que salen de la bomba y el cable rojo del cargador deben estar conectados al polo positivo en el batería.
 - B. El cable negro del juego de dos cables que salen de la bomba y el cable negro del cargador deben estar conectados al polo negativo de la batería.
3. La manija se adapta a los soportes entre la caja de la batería y el tanque. Fijela en su lugar con los tornillos suministrados, con el mango apuntando a la parte trasera de la carretilla.

Instrucciones de operación con la Unidad de Llenado Directo:

La bomba de la carretilla viene con un interruptor para encenderla y apagarla y un interruptor de presión ajustado de fábrica.

1. Llene el tanque añadiendo agua limpia o desionizada por la entrada en la parte superior del tanque. Encienda la bomba activando el interruptor.
2. Retire la tapa contra el polvo del sistema de suministro de agua y enchufe el conector macho del sistema de suministro con el conector hembra de la unidad de llenado directo.
3. Apriete la manija de la unidad de llenado directo para comenzar a irrigar. Verá que el indicador de flujo comenzará a girar.
4. Cuando el indicador de flujo deje de girar y los indicadores de las válvulas se eleven hasta el tope, suelte la manija y desenchufe los conectores.
5. Desconecte el tanque después de llenarlo y reemplace la tapa contra el polvo en el sistema de suministro. Nunca deje el tanque conectado después de irrigarlo.
6. Apague una vez que todas las baterías hayan sido irrigadas

Instrucciones de operación con la Pistola Manual:

1. Llene el tanque añadiendo agua limpia o desionizada usando la entrada en la parte superior del tanque.
2. Retire las tapas de la batería.
3. Encienda la bomba.
4. Apriete la manija de la pistola manual para expulsar el aire en la manguera y surta de agua el tanque hasta que fluya ininterrumpidamente.
5. Coloque la boquilla en la celda de la batería a llenar. Apriete el gatillo hasta que se active el apagado automático. Evite derrames dando golpecitos suaves a la boquilla.
6. Retire la pistola de la batería y repita el procedimiento hasta llenar todas las celdas.
7. Una vez concluida la irrigación, apague el tanque y reemplace las tapas de la batería.

Instrucciones de carga:

Para cargar la batería, conéctela a una toma de corriente de 120 voltios cuando la carretilla no esté en uso.

Solución de problemas:

La bomba no trabaja:

1. Revise el fusible en los cables de la bomba. Si está quemado, reemplazar con uno nuevo (fusible tipo minicuchilla de 5 amperios)
2. Asegúrese de que el interruptor esté en "ON" (se localiza en el arnés de cableado).
3. Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada.
4. Revise las conexiones en las tapas de la batería.

La bomba trabaja, pero no ceba:

1. Revise el filtro en línea (malla) en la entrada del tanque. Deberá desatornillar la tuerca moleteada para llegar a esta malla. El tanque debe estar vacío al relizar este procedimiento, de otra forma deberá voltearlo hacia atrás para que el agua se aleje de la entrada.
2. Retire y limpie la malla.

Mantenimiento:

El filtro en línea (malla) debe ser retirado y limpiado periódicamente para que funcione adecuadamente. Antes de limpiar la malla, vacíe el tanque de agua. Limpie suavemente la malla con agua y jabón. No hacer esto podría reducir la presión del agua y los niveles de flujo necesarios para que el sistema de suministro funcione adecuadamente.

Garantía:

Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de envío.



PRECAUCIÓN: Si este producto será almacenado en condiciones propensas al congelamiento, drenar toda el agua para prevenir daños.

T: 336-714-0448
F: 336-714-0449
G: 877-522-5431
www.batterywatering.com
AquaSub INSES_0316

