



Desionizador de Agua



- Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para protegerse del ácido sulfúrico.
- Irrigar solamente después de cargar la batería.
- Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

Instrucciones de instalación:

1. Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte de montaje a la pared. El desionizador debe ser montado cerca del suministro de agua. La manguera no debe suministrar más de 90 PSI. No hay ningún requisito de flujo mínimo.
2. Conecte la manguera de suministro de doce pies a la conexión de salida "out" en la cabeza del desionizador. Conecte el aparato de suministro deseado a la manguera de entrega. El desionizador es compatible con unidades de llenado directo, pistola manual o boquilla de manguera estándar.
3. Conecte la manguera de suministro de seis pies a la conexión de entrada "in" en la cabeza del desionizador. Conéctela al suministro de agua.
4. Instale el monitor de chequeo rápido. Inserte la sonda completamente en el espacio localizado sobre la cubierta. Monte la pantalla usando la cinta que viene en la parte trasera de la unidad. *Nota: si el agua tiene partículas o sedimento, se recomienda filtrarla previamente.
5. Abra el suministro de agua y presione el botón rojo de descarga de presión para eliminar la presencia de aire.

Indicaciones del monitor de chequeo rápido:

Presione el botón en el monitor de chequeo rápido para hacer una prueba. La luz debe volverse verde. Registre la fecha cada vez que pruebe el monitor de chequeo rápido en la etiqueta localizada al frente del soporte.

Verde: indica que el cartucho no requiere servicio.

Roja: indica que el cartucho requiere servicio (reemplazar)

Reemplazo del cartucho del filtro:

1. Apague el suministro de agua. Presione el botón rojo de descarga de presión.
2. Desenrosque la cubierta. Retire el anillo tipo "o" grande, límpielo con un trapo y póngalo a un lado.
3. Deseche el cartucho del filtro utilizado. Lave la cubierta con jabón y agua tibia usando una esponja o paño no abrasivos. Enjuague bien. Lave de nuevo con 1/3 de agua y una cucharada de blanqueador para desinfectar. Enjuague bien.
4. Lubrique el anillo tipo "o" con grasa de silicona limpia. Este paso es importante para asegurar que la cubierta selle adecuadamente.
5. Inserte el anillo tipo "o" y confirme que esté bien nivelado en la ranura.
6. Inserte el nuevo cartucho del filtro asegurándose de que la parte superior quede hacia arriba.
7. Atornille la cubierta en la tapa y apriete a mano. No apriete demasiado. Asegúrese de que la tapa de alimentación se deslice hacia el cartucho.
8. Abra el suministro de agua. Pulse el botón de descarga de la presión para ventilar el exceso de aire. Compruebe si hay fugas antes de terminar la instalación.
9. Reemplace el registro de la luz de chequeo rápido al frente del soporte y anote la fecha de reemplazo.

Para cambiar las baterías del monitor de chequeo rápido:

1. Abra el panel trasero con un desatornillador pequeño.
2. Retire las baterías.
3. Coloque cuatro nuevas baterías tipo 389-A. Asegúrese de colocar correctamente los polos.
4. Cierre el panel trasero y atornille de nuevo.

Garantía

Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de envío.



PRECAUCIÓN: Si este producto será almacenado en condiciones propensas al congelamiento, drenar toda el agua para prevenir daños.

T: 336-714-0448
F: 336-714-0449
G: 877-522-5431
www.batterywatering.com
PW-1800_INSES_0316