

Manuel d'Instructions pour la Pièce # GMAN1

Fusil de Remplissage Manuel



- Toujours porter de l'équipement de protection personnel (lunettes, gants, etc.) pour vous protéger de l'acide sulfurique.
- Remplissez seulement après la charge.
- Lisez les instructions attentivement avant de débiter l'installation.

Instructions d'installation:


1. Branchez le raccord rapide et le fusil à un boyau d'arrosage de 1/2" (12.5mm).
2. Ouvrez l'alimentation d'eau, le chariot de remplissage ou déioniseur.
3. Appuyez sur la manette pour évacuer l'air qui pourrait y avoir dans le boyau. Continuez jusqu'à ce l'air soit complètement évacuée et que l'écoulement de l'eau soit uniforme.

Note:


Ce fusil est pré-ajusté pour fonctionner pour le remplissage de la plupart des ouvertures de cellules avec le bouchon retiré. Si vous l'utilisez avec des bouchons à volet (flip), nul besoin de les retirer. Ouvrez simplement le volet pour remplir les cellules.

Opération:


1. Ajustez le collet de réglage de niveau si nécessaire. Celui-ci règle le niveau d'arrêt (a) de l'eau dans la cellule. Il est ajustable avec une clé Allen de 7/64" (2.78mm).
2. Allumez l'alimentation d'eau.
3. Si les batteries ne sont pas remplies régulièrement ou si un boyau de remplissage dédié n'est pas utilisé, l'étape 3 des instructions d'installation doit être répétée.
4. Insérez l'embout du fusil dans la cellule à remplir.




Connectez



Videz l'air du boyau



Ajustez le collet




Insérez l'embout

5. Appuyez sur la manette jusqu'à ce que la cellule soit remplie et jusqu'à l'arrêt automatique du fusil.
6. Tapez légèrement l'embout du fusil sur le rebord du bouchon pour éviter des égouttements.*
7. Retirez le fusil de la batterie.
8. Une fois le remplissage terminé, fermez l'alimentation d'eau.

* Après son utilisation, un peu d'eau peut continuer de s'écouler du fusil. Ceci est normal et nécessaire pour le système de déclenchement automatique.



Tapez l'embout



Retirez l'embout

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de manufacture et de matériaux pour une période d'un an après l'expédition.

T: 336-714-0448
 F: 336-714-0449
 G: 877-522-5431
 www.batterywatering.com
 PAKA677_INSEF_0316